



INSTRUCTION MANUAL GAS STOVE

DEAR CUSTOMER

Congratulations for your purchase!

Please read this manual carefully, and keep it for future reference.

INSTRUCTION

1. Please check the gas type before using, make sure the gas pressure is the same with yours.
2. There should be a special gas hose to connect the gas stove and gas can, its length should be 0.5-1.0 meters long, not longer than 1.5 meters.
3. The hose should not go through under the body of the stove.
4. Turn on: make sure the gas can are open, then turn the knob to the left (counter clockwise), light the burners immediately; caution: the first time to use this stove, for there are some air in the hose, should let the air out, then turn the knob to **OFF** position, and then repeat the lighting action.
5. Flame adjustment: turn the knob according to the mark on the knob cover to get ideal flame; caution: before adjusting the flame, make sure the burners are burning, do not press the knob so to make the adjustment.
6. Turn off: turn the knob clockwise to **OFF** position, make sure a sound of 'pa' be heard and the flame be gone out.

WARNING: when lighting the burners, do not light too long, because the longer there will be more gas in the hose, it will be dangerous to the stove.

MANUAL DE INSTRUCCIONES ESTUFA DE GAS

ESTIMADO CLIENTE

Felicitaciones por su compra!

Por favor lea cuidadosamente este manual, y guárdelo para su futura referencia.

INSTRUCCIONES

1. Antes de usar la cocina, verifique el tipo de gas y que la presión del mismo sea la requerida.
2. Use una manguera especial para conectar la cocina a la garrafa. Debe tener entre 0.5 y 1 metro de longitud. No use mangueras de más de 1.5 metros.
3. La manguera no debe colocarse por debajo del cuerpo de la cocina.
4. ENCENDER: Asegúrese que la válvula de la garrafa esté abierta. Seguidamente gire la perilla hacia la izquierda (en sentido de las manecillas del reloj) y encienda el quemador de inmediato.

CUIDDADO: Es posible que haya algo de aire dentro de la manguera la primera vez que use la cocina. En este caso, deje que el aire escape, cierre la válvula (colóquela en la posición "OFF") y repita la operación anterior.

5. AJUSTAR LA LLAMA: Gire la perilla hasta la marca correspondiente grabada en la perilla.

CUIDADADO: Antes de ajustar la llama, asegúrese que el quemador está encendido. No presione la perilla para ajustar la llama.

6. APAGAR: Gire la perilla hasta la posición "OFF". Asegúrese que se oiga un sonido "pa" y que la llama se haya apagado.

CUIDADADO: No encienda los quemadores a mucha distancia, ya que habrá mayor cantidad de gas, lo cual resulta peligroso.